LIXIL INAX

保証書付
（裏表紙）

手元スイッチ付 ケアサポート水栓

SF-319

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

各部の名称…… 1
安全上のご注意…… 2
ご使用方法…… 3
ご使用上の注意…… 4
お手入れ…… 5
修理を依頼される前に…… 5
アフターサービスについて…… 6
保証書…… 裏表紙

●各部の名称

シャワーヘッド
泡沫口
ロータンク手洗鉢
手元スイッチ
(吐水：青色)
シャワーハンガー
ハンドル
手元スイッチ
(一時止水：灰色)
便座

●安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

注意……「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

……「注意しなさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

……「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

……「分解してはいけません！」

……「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

⚠ 注　意	
少量でご使用になる場合、構造上手元スイッチでは止水しないことがあります。その場合はハンドルにより止水させてください。	
ハンドルの操作は必ずシャワーヘッドをシャワーハンガーに掛けた状態で行ってください。(「各部の名称」の項（P.1）参照)	
使用後は必ず一時止水させてからハンドルを閉じてください。 ※ハンドルを閉じた状態で一時止水すると、ハンドルを開いたときに一瞬吐水するため、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。	
使用後は、便器の上やロータンクの手洗鉢内など排水できるところで2、3回振ってからロータンク横のシャワーハンガーに掛けて泡沫口を手洗鉢内に向けてください。 ※漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。	
手元スイッチのみで長時間止水させた場合、吐水口から漏水する恐れがあります。必ずハンドルにより止水させてください。	

⚠注　意

スイッチシャワーの手元スイッチ（青色）を誤って押さないでください。 ※いきなり水が出て、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。	
ハンドル操作の急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。 ※漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。	
修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 ※ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。	

●ご使用方法



1. 手元スイッチ（灰色）が押されていることを確認します。
2. ハンドルを開きます。
3. シャワーヘッドを取り出します。
4. 手元スイッチ（青色）を押して吐水させます。
   ※ハンドルの操作は必ずシャワーヘッドをシャワーハンガーに掛けた状態で行ってください。
5. 吐水を一時的に止めたいときは手元スイッチ（灰色）を押します。
   ※少ない流量でご使用になる場合、構造上手元スイッチでは止水しないことがあります。その場合はハンドルにより止水させてください。
6. 洗浄が終わりましたら、手元スイッチ（灰色）を押し、一時止水させてから水栓のハンドルを閉じてください。



7. シャワーヘッドから水垂れのないことを確認して、ロータンク横のシャワーハンガーに掛けます。



●ご使用上の注意

●少ない流量でご使用になる場合、構造上手元スイッチでは止水しないことがあります。その場合はハンドルにより止水させてください。

●ハンドルの操作は必ずシャワーヘッドをシャワーハンガーに掛けた状態で行ってください。
※漏水し、家財等を汚す恐れがあります。

●シャワーヘッドから水を出す場合は、必ず便器の上やロータンクの手洗鉢内など排水できるところでお使いください。
※床を濡らしてしまう恐れがあります。

●使用後は、便器の上やロータンクの手洗鉢内など排水できるところで2、3回振ってからロータンク横のシャワーハンガーに掛けて泡沫口を手洗鉢内に向けてください。
※漏水し、家財等を汚す恐れがあります。

●洗浄が終わりましたら、必ず手元スイッチ（灰色）を押し、ハンドルを閉じてください。

●手元スイッチのみで長時間止水させた場合、吐水口から漏水する恐れがあります。必ずハンドルにより止水させてください。

●スイッチシャワーの手元スイッチ（青色）を誤って押さないでください。

●スイッチシャワーを乱暴に床に置いたり、落したりしないでください。
※手元スイッチ（青色）が押され、いきなり水が出る恐れがあります。
※故障や破損の原因となります。

●ハンドル操作の急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。
※漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

●スイッチシャワーの場合シャワーヘッドとシャワーホースは外さないでください。
※無理に外すと破損の恐れがあります。



●修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
※ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。

●お手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

●汚れは乾いた柔らかい布でふきとってください。それでも落ちないときは水ぶきし、最後にからぶきしてください。

●水栓の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。

- クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- 酸性洗剤、塩素系漂白剤
- ナイロンたわし、ブラシ等
- シンナー、ベンジン等の溶剤

●壁面のタイル等をカビ取り剤等で洗浄した場合は、タイルおよび水栓、シャワーヘッドを十分水洗いしてください。

●修理を依頼される前に

簡単に故障が直る場合がありますので修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

●流量が少ないとき

- **泡沫口の掃除**

1. 手でキャップを回して取り外します。
2. 水で泡沫金具についたゴミを洗い流します。
3. キャップに泡沫金具、ゴムパッキンを入れて吐水口に取り付けます。



※上記処置で故障が直らない場合は取扱店または㈱INAXメンテナンスへご相談ください。

●アフターサービスについて

1. 修理サービスを依頼される前に

「修理を依頼される前に」の項(P.5)を参照して確認してください。

⚠注　意
修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 ※ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。

2. 保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は**取付けの日**から**2年間**です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中は》

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》

- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》

- “ 技術料 ”＋“ 出張料 ”＋“ 部品代 ”で構成されています。

《連絡していただきたい内容》

1. ご住所、ご氏名、電話番号
2. 商品名
3. 品番（商品に表示、「各部の名称」の項(P.1)参照）
4. ご購入日
5. 故障内容、異常の状況
6. 訪問ご希望日

4. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低10年保有しています。**この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。**保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

5. アフターサービス等についておわかりにならないとき

《修理のご依頼は》**お求めの取扱店または**

（株）INAXメンテナンス　（ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp）

TEL **0120-1794-11**　**受付時間**9:00～22:00　365**日受付 & 修理**

FAX **0120-1794-56**

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》

（株）INAX「お客さま相談センター」

TEL **0120-1794-00**　**受付時間　平日**　9:00～19:00

FAX **0120-1794-30**　**土日・祝日**10:00～18:00

（夏季、年末年始の休みは除く）

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

※取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番

手元スイッチ付ケアサポート水栓

保証期間

取付日より2ヶ年

無効

取付日

年　月　日

お客さま　おなまえ　様

おところ

おでんわ

(　　)　-

無料修理規定（保証規定）

1. 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「ご愛用フォルダー」掲載の、㈱INAXメンテナンスにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
   ⑴ 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
   ⑵ 専門業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
   ⑶ お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
   ⑷ 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
   ⑸ 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等商品以外の不具合に起因する当該品の不具合
   ⑹ 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合
   ⑺ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
   ⑻ 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
   ⑼ 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等）による故障及び損傷などの不具合
   ⑽ 戦争・暴動等の破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
   ⑾ 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
   ⑿ 消耗品（パッキン、ヒューズ、電池等）類の消耗に起因する故障および損傷などの不具合
   ⒀ 温泉水、井戸水などであって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する故障及び損傷不具合
   ⒁ 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
   ⒂ 給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
   ⒃ 電気・給水等の供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等）に起因する故障及び損傷などの不具合
   ⒄ 保証書の期限切れまたは提示がない場合
   ⒅ 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10ケ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

取扱店（店名・住所・TEL）

株式会社 INAX

愛知県常滑市鯉江本町 〒479-8585
TEL:(0569)35-2700(代表)

GMS-1145(05112)